

VERKKOSÄKKI | NÄTSÄCKEN



Verkkosäkki menee tyhjänä pieneen tilaan, nostokahvat sivussa (eivät yläreunassa) helpottavat nostoa.

Nätsäcken går in i ett litet utrymme som tom, handtag på sidan (inte vid överkanten) underlättar lyft.